


Schnell Start Guide


SCHNELL START GUIDE

1 Einschalten / Ausschalten




2 Batterien einlegen (optional)


benötigt 4 UM-2-1.5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).




3 Übersicht über das Hauptgerät




4 Quellenmodi




5 Einlegen einer Disc




6 Stellen Sie die Lautstärke ein




7 Radio-Modus




8 Bluetooth-Verbindung



9 USB-Modus



10 AUX IN-Modus



Immer da, um dich zu unterstützen.

Unterstützung erhalten Sie unter: www.lonpoo.com

Frage? Wenden Sie sich an lonpoo: service@lonpoo.com

Sehr geehrter Kunde, wenn Sie mit unseren Produkten und unserem Service zufrieden sind, bewerten Sie uns bitte mit 5 Sternen und Feedback! Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel und wird uns helfen, Ihnen mehr gute Produkte zurückzugeben. Danke vielmals!